インスタント機能ご使用時の注意事項

　このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

　本製品は、Windows の起動を待たずに ＴＶ視聴/ＣＤ再生/ＤＶＤ再生を行える「インスタント機能」を備えています。「インスタント機能」ご使用時の注意事項についてご説明します。

１．メモリの変更について

　本製品に、メモリの取り付けや取り外しをした場合などに、「インスタント機能」が正常に動作しない場合があります。
　メモリの取り付けや取り外しをした場合は、そのままの状態で「インスタント機能」を再セットアップしてご使用ください。
　インスタント機能のみの再セットアップについては、添付マニュアル『インスタント機能ガイド』の『インスタント機能 Q&A』のインスタント機能のみ再セットアップする手順をご覧ください。また、『準備と設定』の『再セットアップをする』についても合わせてご覧ください。
　(C ドライブを再セットアップする場合は、メモリを購入時の状態に戻す必要があります)

2．BIＯＳの設定について

　「インスタント機能」をお使いになる場合は、BIOSセットアップユーティリティでBIOSの設定を変更せず、ご購入時の設定のままでご使用ください。
　BIOSセットアップユーティリティでビデオメモリサイズ等の設定を変更すると「インスタント機能」が正しく動作しなくなる場合があります。その場合はBIOSの設定を元に戻してお使いください。

853-810019-336-A